NORMÁLNÍ NÁVODY

Praní bez katastrofy

Univerzální tahák k pračce — vytiskni a nech u pračky (nebo si ho založ do šanonu / pořadače)

A1

1. Třídění prádla a příprava

Než zmáčkneš Start



Bílé
Košile, ponožky, bílé ručníky



Tmavé
Černá, navy, džíny



Barevné
Trička, mikiny, vzory

Nové červené a tmavé věci poprvé zvlášť — ať ti barva nepustí do zbytku prádla.

1. **Zapni zipy.** Nezachytí se o ostatní prádlo a nesedřou ho.
2. **Vyprázdni kapsy.** Kapesník, mince nebo lístek v pračce je klasik.
3. **Trička s potiskem naruby.** Potisk i barva vydrží o dost déle.
4. **Buben plň „na dlaň“.** Nahoře nech místo zhruba na dlaň — prádlo se musí hýbat.

2. Prací prostředky a přihrádky

Míň prostředku často stačí líp

PRÁŠEK
Bílé a 60 °C
Lepší na bílé prádlo, ručníky a vyšší teploty. Dává se do přihrádky **II**.

GEL
Barevné, 30–40 °C
Šetrnější k barvám. Nalij ho do odměrky a dej **rovnou do bubnu** na prádlo.

KAPSLE
Dozadu pod prádlo
Vlož ji dozadu do bubnu **pod prádlo**, ne do přihrádky a ne navrch.

Přihrádka II — běžné praní
Sem patří prášek na normální program. Je to ta větší přihrádka.

Přihrádka I — jen předpírka
Pouze když zapneš program s předpírkou. Jinak je to plýtvání.

Kytička — aviváž
Do přihrádky s kytičkou. Ne na ručníky a sportovní prádlo.

Aviváž nedávej na ručníky (ztrácí savost) ani na sportovní a funkční prádlo (přestane odvádět pot).

3. Teploty a nejčastější programy

Když nevíš, začni na 30 °C

30 °C
Běžné barevné, mikiny, džíny, sportovní. Ve většině případů stačí.

40 °C
Víc zašpiněné barevné prádlo a bavlna. Zlatý střed, když 30 °C nestačí.

60 °C
Ručníky, povlečení, spodní prádlo a ponožky. Tady sedí prášek.

90 °C
Dnes skoro nic nepotřebuješ. Šetříš tím prádlo i elektřinu.

Rychlý 15–30 min
Jen lehce nošené věci a malá náplň. Míň prostředku než obvykle.

Mix / Syntetika
Každodenní barevné prádlo, 30–40 °C. Praktická volba na běžný den.

Bavlna
Ručníky, povlečení, bavlněná trička. Delší program, pořádně vypere.

Vlna / Jemné
Svetry, jemné tkaniny. Max. 30 °C a nízké otáčky, ať se nesrazí.

4. Základní symboly na štítcích oblečení

To nejdůležitější z cedulky v límci

PRANÍ



Vanička 30 °C — prát na max. 30 °C



Vanička 40 °C — prát na max. 40 °C



Vanička 60 °C — prát na max. 60 °C


Ruka ve vaničce — jen ruční praní


Přeškrtnutá vanička — neprat v pračce

BĚLENÍ A SUŠENÍ


Trojúhelník — lze bělit


Přeškrtnutý — nebělit


Čtverec s kolečkem — lze sušit v sušičce


Přeškrtnutá sušička — nesušit v sušičce

ŽEHLENÍ


1 tečka — nízká teplota (cca 110 °C)


2 tečky — střední teplota (cca 150 °C)


3 tečky — vysoká teplota (cca 200 °C)


Přeškrtnutá žehlička — nežehlit

5. Tři nejčastější průšvihy

A jak jim snadno předejít

PRŮŠVIH 01
Zapáchající pračka
Jednou za měsíc spusť prázdný program na 60–90 °C (s prostředkem nebo čističem pračky) a po praní nech otevřená dvířka, ať uvnitř uschne.

PRŮŠVIH 02
Sražený svetr
Vlnu a jemné tkaniny per na max. 30 °C, na programu Vlna / Jemné a s nízkými otáčkami. Teplo a prudké ždímání je srazí.

PRŮŠVIH 03
Bílé skvrny od gelu či prášku
Nepřeplňuj buben a nedávej víc prostředku, než doporučuje odměrka. Prádlo se musí hýbat, jinak se prostředek nevypláchne.